

FICHE ENTRETIEN

REEMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE



[Rejoindre la discussion](#)

C'est quoi ?

Changer le filtre qui retient impuretés et résidus dans l'huile moteur

Pourquoi ?

Assure une lubrification propre, protège le moteur et évite l'usure prématurée

Quand ?

À chaque vidange moteur (1 fois/an ou toutes les 100 h)

Étapes détaillées

- Chauffer légèrement moteur puis couper
- Vidanger huile usagée dans bac
- Démonter l'ancien filtre avec clé
- Nettoyer portée et huiler joint neuf
- Monter le filtre neuf à la main
- Refaire plein d'huile, démarrer et contrôler fuites

Conseils pratiques

Changer filtre et huile ensemble pour efficacité maximale

Risques

Humidité stagnante : moisissures et corrosion, mauvaises odeurs persistantes, dégradation prématurée des équipements et textiles



20 à 40 minutes



- Clé à filtre
- Bac de récupération d'huile
- Entonnoir
- Chiffons absorbants
- Gants de protection
- Huile moteur neuve



~ 50 €



1 fois / an



Facile à moyen

Conseils tributribord

- Toujours huiler le joint du nouveau filtre avant montage
- Serrer à la main, pas à la clé (évite écrasement du joint)
- Vérifier niveau et étanchéité après démarrage